

PIKAOHJE

1Valmiiksi asennetut riistakamerat.

Liuku-uta kameran virtakytkin ON asentoon. Kamera on käyttövalmis, ja aloittaa kuvaamisen. Sulje kansi.

Yleisiä ohjeita. Nämä ohjeet eivät korvaa alkuperäistä manuaalia.

Katso ohjeita ja vinkkejä Youtube kanavaltamme. Etsi Youtubesta jonneshop

Akkukäyttö: Jos käytät ulkoista virtalähdettä, aseta liukukytke ON asentoon, sulje kansi ja kytke kaapeli kiinni. Kamera käynnistyy ja aloittaa kuvaamisen tehtyjen asetusten mukaan.

Akkukäytöllä autonakut ja vastaavat 12Voltin akut ovat yhteensopivia. Kytke punainen johto **PLUS** napaan ja Mustajohto **Miinus** napaan. Älä käytä paristoja yhtäaikaan ulkoisen virtalähteen kanssa.

Hanki puhelimeesi ilmainen etähallinta sovellus. Etsi kaupasta: TrailCamera (android ja iOS) Tai skannaa kamerapaketin sisäkannen QR-koodi. Voit hallita lähes kaikkia kameran asetuksia sovelluksella, sekä pyytää kameran tilanne kuvan.

HOX: etäohjaus oletus asetuksena :Tilapäinen, mikä tarkoittaa, että kamera ottaa etäkomennot vastaan ainoastaan tunnistaessaan liikettä seuraavan kerran. Älä lähetä 'jonoon' useita komentoja. Voit vaihtaa TILAPÄINEN asentoon JATKUVA jolloin kamera ottaa etäkomennot vastaan reaaliajassa. Asetuksen ollessa jatkuvalla verkko on kokoajan aktiivinen, mikä tarkoittaa suurempaa virran kulutusta. (Jatkuva asentoon suosittelemme ulkoista virtalähdettä.)

Etäohjaus komento puhelinsovelluksessa = sms remote controll. All the time= jatkuva By trigger=tilapäinen.

Huom. MMS (Multimediaviesti) käyttö on huomattavasti kalliimpi vaihtoehto verrattuna sähköposti käyttöön. Voit ottaa mms asetuksen pois käytöstä asettamalla liuku kytkimen setup asentoon ja menemällä menupainikkeella >ylävalikkoon, mistä pääset nuolinäppäimellä oikeallepäin 3G valikkoon. Alanuolella kohtaan MMS >paina OK >valitse OFF >paina OK